



## 8. Ändra

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

Här öppnas Teknisk/Administration som en del av SIMS. Dvs. i denna del kan man justera operatörens behörigheter samt redigera SIMS-inställningar.



Förklaring	
Operatör	Administration av SIMS operatörer
Planritning	Inställningar av planritningar
Detektor	Inställningar för presentation av ingångar på planritningen
Utgångar	Inställningar för presentation av utgångar på planritningen
Områden	Inställningar för presentation av områden/dörrar på planritningen
Ingångstyper	Inställningar av ingångstyper i SIMS
NOX larmtyper konvertering	Inställningar av larmtyper mellan SIMS och NOX-centralen
Databasinställningar	Inställningar av logginventering

### 8.1 Operatör

Här kan du skapa nya operatörer samt justera SIMS-operatörers rättigheter.



Förklaring	
Operatör	En lista med SIMS-operatörer.
Skriv ut operatörslista	Skriver ut listan.
Visningsinställningar	Kopiera operatörens visningsinställningar från en operatör till en annan operatör.
Nivåer	Det kan skapas 10 olika SIMS-nivåer. Det kan endast väljas en nivå per användare. I en operatörsnivå står specifikationer på alla handlingar som operatören kan utföra i SIMS.
Profil	Det kan skapas 100 SIMS-operatörsprofiler. Varje operatör kan endast tilldelas en användarprofil. I en användarprofil står vilka centraler, planritningar, områden och larmtyper en SIMS operatör har behörighet till.

### 8.1.1 Lägg till

Klicka på "Lägg till" för att skapa en ny operatör.



Förklaring	
Operatörsnamn	Namnet som skrivs in när operatören ska logga på SIMS klienten.
Lösenord	SIMS lösenordet som ska anges när operatören ska logga på SIMS-klienten.
För-/efternamn	Namnet som visas nederst på startsidan. Namnet används inte i övrigt. På detta vis kan alla se vem som är inloggad på SIMS klienten.
Nivå	Välj nivå svarande till operatörens behov.
Profil	Välj profil svarande till operatörens behov.
Språk	Välj ett språk för din SIMS-programvara. Välj mellan svenska, danska tyska, engelska, holländska, portugisiska eller rumänska. Olika användare kan logga in med olika språk.
Planritning vid larm	Om ingångar är placerade på fler än en ritning kan man här styra vilken ritning som ska visas vid larm. Numret hänvisar till ingångens symbolnummer.
Automatisk utloggning vid inaktivitet	Om det inte sker aktivitet inom angivna antal minuter kommer operatören automatiskt loggas ut ur SIMS klienten.
Användarkod i NOX-centralen	NOX-koden är den kod som operatören använder för att tillgå enskilda centraler. Koden kan definieras både som en gemensam kod för alla centraler eller individuella koder för de enskilda centralerna.



Användarkoden är begränsad av den tillhörande användarprofilen i NOX-centralerna. NOX rättigheter kommer alltid överskriva SIMS-rättigheter. Se därför alltid till att den rätta kombinationen av NOX och SIMS-rättigheter används.

### 8.1.2 Ändra

Välj den operatör från listan du vill ändra, klicka "Ändra".

### 8.1.3 Ta bort

Välj den operatör du vill ta bort, Klicka på "Ta bort".

### 8.1.4 Kopiera Visningsinställningar

Välj den operatör du vill kopiera visningsinställningarna från och tryck "Kopiera". Därefter väljer du den operatör som ska få rättigheterna, och klickar på "Lägg till".

## 8.1.5 SIMS Nivå

Det finns 10 olika SIMS operatörsnivåer, som kan justeras efter behov. Utöver fasta nivånummer kan du namnge nivåerna.

**Exempel:** Nivå 0; Namn: "Gäst"

Rättigheter till: Områden och Administration av användare (skapa kort, pinkod osv.)



## 8.1.6 SIMS Profiler

I SIMS operatörsprofil bestäms vilka NOX-element som ska vara tillgängliga i SIMS för den specifika operatören.



Förklaring	
Våningsplan	Välj vilka planritningar användaren får se.
Centraler	Välj vilka centraler som ska visas.
Larmtyper	Välj vilka larmtyper som ska visas vid ett larm.
Områden	Välj vilka områden som ska visas och som därför möjligtvis (om NOX-profilen tillåter) kan hanteras.
SIMS användare och administration	Välj vilka SIMS kodgrupper samt områdesgrupper som ska visas.



"SIMS Användaradministration" knapp är endast synlig om "Use SIMS Code Management" är vald i SIMS Config.

From:

<https://araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

[https://araswiki.com/public/sv/simsclient\\_6\\_1/08\\_edit?rev=1659359308](https://araswiki.com/public/sv/simsclient_6_1/08_edit?rev=1659359308)

Last update: **2022/08/01 15:08**

