



Handhavande OneCode

[Tillbaka till Publika dokument](#)

Handhavande

En operatör kan antingen skapa koder som varar X gånger eller X tid(timmar).

Detta definieras på operatören i SIMS klienten.

I fältet "För-/efternamn" anges antingen "t" eller "x", följt av timmar eller gånger.

Tex:

t4 = 4 timmar

x4 = 4 gånger



Viktigt att bokstäverna "x" och "t" är små, dvs "X" och "T" fungerar ej.
Om ingen tid anges så fungerar koden fram till 23:59 den dag koden skapades.

Surfa in med en webbläsare till OneCode applikationen.

För att logga in på websidan så används SIMS Operatörens uppgifter.



Välj vilken behörighet som koden skall få. Vilka behörigheter som går att välja här begränsas av Operatörsinloggningen.



Tryck OK efter vald behörighet.



Svara OK på frågan "verkligen vill generera en ny kod?"



Koden visas med de begränsningar som Operatören har.

Det går även att skriva ut denna, då visas även vilken Operatör som har skapat koden.

Operatör som endast skapar koder med 1 timmes behörighet:



Operatör som endast skapar koder med 1 gångs behörighet:



I SIMS kan man kontrollera de skapade användarna. Användarna kommer raderas automatiskt efter deras behörighet har försvunnit.



Skapandet av användare via OneCode loggas i den vanliga Operatörsloggen i SIMS så att man kan se vem som skapade vilken användare.



From:

<https://araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

<https://araswiki.com/public/sv/onecode/start?rev=1659951977>

Last update: **2022/08/08 11:46**

