



## 7. Loggar

### Tillbaka till Alla Publika dokument





Under denna knapp visas LIVE-händelser från den valda NOX-centralen samt de existerande händelser från SQL-databasen.



I detta fönster kan detaljerna som är registrerat i NOX-centralen sökas fram.



De maximala antal dagar händelser sparas kan anpassas under "Databasinställningar" (se avsnitt 8.2 sida 29). Kom ihåg att trycka på "Visa" knappen varje gång du ändrar en sökning.



<b>Förklaring:</b>	
Från / Till	Ange start- och slutdatum samt tidpunkt
Larmlogg	Välj detta om du vill söka efter larm
Användarlogg	Välj detta om du önskar att söka efter händelser orsakade av användare. Exempelvis till- och frånkoppling av områden, öppning av dörrar, inloggning på manöverpanel, kortläsare, öppning av portar och larm.
Internlogg	Välj detta om du önskar söka efter servicehändelser. Som regel används denna endast av installatören.
Visa all information	Välj denna möjlighet om du önskar se information som IP-adresser, nätverksgränssnitt m.m.
Automatisk visning	Här kan du välja LIVE visning.
Max antal rapporter	Ange maximalt antalet händelser.  Om du anger ett högt tal kan det hända att det tar längre tid för informationen att visas. Du bör därför minska din sökning så mycket som möjligt för effektiv sökning. 
Endast visning av rader med användare	Välj den aktuella användare du vill söka på.  Med "Endast visning av användare" finns bara den användare som inom det valda tidsrummet har utfört något i NOX-anläggningen. 

<b>Förklaring:</b>	
Visning av passerkontroll	Ange din egen textsökning. Om du önskar söka efter en specifik detektor skriver du namnet på denna i sökfältet.
Områdesstatus	Genom att välja denna möjlighet söker du efter kopplingsrelaterade händelser.  Med "Områdesstatus begränsning)" finns endast områdesstatusar som har varit aktiva i NOX-centralen under angivet tidsrum. 
Områden	Välj ett eller fler områden du ska söka efter.

Exempel på loggsökning med områdesstatus och områdesbegränsningar:



Tillbaka	Stänger fönstret.
Visa	Visa de händelser som söks efter.
Skriv ut	De händelser som visas skrivs ut.
Exportera	De händelser som visas exporteras till en textfil.

From:  
<https://araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:  
[https://araswiki.com/public/sv/simsclient\\_6\\_1/07\\_logs?rev=1659358388](https://araswiki.com/public/sv/simsclient_6_1/07_logs?rev=1659358388)

Last update: **2022/08/01 14:53**

