




11. Skriv ut

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.1

Här skrivs planritningar ut med förvalda element.



Förklaring	
Mall	Spara dina inställningar som en mall.
Skriv ut information	Välj vilka element som ska skrivas ut. Man kan välja att skriva ut: - Tom planritning - Planritning med ikoner - Planritning med ikoner och ID-ingångsnummer Utöver det kan du välja ikoners färg (grön, gul, röd, blå) eller skriva ut aktuell ingångsstatus (öppen, stängd).
Skriv ut planritning	Välj vilka planritningar du vill skriva ut.
Skriv ut symbol för central	Välj från vilka centraler ingångar ska skrivas ut.
Skriv ut symbol för ingångstyp	Välj vilken ingångstyp som ska skrivas ut.
Visa	Visa utskrift varifrån man kan välja att skriva ut en planritning eller fler. 
Skriv ut	Skriver ut alla valda planritningar.

From:

<https://araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

https://araswiki.com/public/sv/simsclient_6_1/11_print?rev=1659443963

Last update: 2022/08/02 14:39

